

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО СЕЙФА С ДВУМЯ КОДАМИ



**Пожалуйста, прочитайте данную инструкцию перед началом использования вашего сейфа.  
Советуем произвести проверку работоспособности с открытой дверью.**

## 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Микропроцессор повышенной производительности.
- Внутреннее питание от батареек типа **ALCALINE**.
- Клавиатура мембранного типа имеет 12 клавиш: 10 клавиш с номерами от 0 до 9, 4 световых индикатора и контакты для подключения наружного питания в случае разрядки внутренних батареек.
- Клавиша “ON” для включения питания.
- Клавиша “ENTER” для подтверждения выставленного кода и подтверждения открытия.
- Внутренняя кнопка для программирования нового персонального кода (на некоторых моделях защищена выдвижной крышкой).
- **ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ДВУХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОДОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЕЙФА.**
- **ВЫСТАВЛЯЕМЫЕ ЦИФРЫ:** минимум 6, максимум 10. (не использовать в комбинации клавиши “ENTER” и “ON”).

## 2. ПРЕДПИСАНИЕ

- **ВСЕ СЕЙФЫ ПОСТАВЛЯЮТСЯ С СЕРВИСНЫМ КОДОМ “1 1 1 1 1”.**
- **ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ДВУХ КОДОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЕЙФА: ВО ИЗБЕЖАНИЕ СЛУЧАЕВ ЗАБЫВАНИЯ, РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОБА КОДА.**
- Перед установкой сейфа необходимо проверить его правильную работоспособность. Внимательно изучите данную инструкцию.  
При каждом нажатии клавиш включается зелёный световой индикатор “OK” а также звук зуммера. Если процедура проведена правильно, при нажатии клавиши “ENTER” включается зелёный световой индикатор “OK”, или красный световой индикатор “ERROR”, если процедура ввода проведена неправильно.

## 3. ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

- **Питание:**  
Вывинтить винт из крышки и вставить батарейки (тип батареек указан на этикетке) в батарейный отсек находящийся на задней части замка (рис.1). Обратно завинтить крышку батарейного отсека.  
Использовать батарейки только типа **alkaline**.
- **Удаление фиксатора:**  
Полностью вывинтить (**и не завинчивать назад**) чёрный блокировочный винт, помеченный жёлтой этикой, который блокирует магнит.

### ВНИМАНИЕ!

**Завинчивание чёрного винта на место, после его удаления, может нарушить работу сейфа.**

- **Проба открытия, используя сервисный код ‘1 1 1 1 1’ (с открытой дверью и ригелями наружу):**
  1. Нажать клавишу “ON”, ввести сервисную комбинацию “11111” и нажать клавишу “ENTER” зелёный световой индикатор “OK” включится на 5 секунд.
  2. В течении этого времени, пока включён зелёный световой индикатор, повернуть ручку по часовой стрелке и открыть дверь. В случае набора неправильной комбинации, включится красный световой индикатор “ERROR”. После трёх попыток введения неправильного кода, клавиатура будет деактивирована **на 1 минуту**, в течении этого времени будет мигать красный световой индикатор “ERROR”. Реактивация системы произойдёт после включения зелёного светового индикатора “OK” и звукового сигнала.

## 4. СМЕНА/ЗАПОМИНАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОДА:

1. С открытой дверью и выдвинутыми ригелями нажать клавишу “ON” затем кнопку “PROGRAMMING” находящуюся на внутренней стороне двери (рис. 1). Включится зелёный световой индикатор “CODE” примерно на 10 секунд.
2. В течении этого времени ввести ваш / новый персональный код от 6 до 10 цифр и нажать клавишу “Enter”
3. Снова ввести для подтверждения ваш / новый персональный код и нажать клавишу “Enter”.

**Если вы не желаете ввести ещё один код, подождите несколько секунд до включения разнотонного звукового сигнала, который подтвердит запоминание вашего персонального кода.**

**В случае если вы желаете ввести второй код, произвести после пункта 3 в течении 3 секунд следующую процедуру:**

4. Нажать “клавишу PROGRAMMING”
5. Ввести ваш / второй персональный код от 6 до 10 цифр и нажать клавишу “Enter”.
6. Снова ввести для подтверждения ваш / второй персональный код и нажать клавишу “Enter”.

## Примечания:

Для активации/изменения второго персонального кода необходимо всегда перепрограммировать первый.

## 5. ПЕРЕУСТАНОВИТЬ КОД

- Возможно аннулировать персональный код одновременно нажав “клавишу PROGRAMMING” и клавишу включения “ON” на 5 секунд. Первый код перейдёт на “11111” а второй код деактивируется.

## Примечания:

Возможные ошибки во время установки нового персонального кода будут сигнализироваться включением красного светового индикатора “ERROR” и звукового сигнала. В этом случае перейти к новой корректной установке вашего персонального кода, повторяя операции описанные в пункте 4.

В памяти останется код, выставленный перед ошибкой (в новом сейфе “11111”).

**Перед закрытием сейфа, рекомендуем сделать (с открытой дверью) несколько попыток открытия, используя ваш персональный код.**

## 6. ОТКРЫТИЕ С НОВЫМ ПЕРСОНАЛЬНЫМ КОДОМ

- Нажать клавишу “ON”
- Ввести личный персональный код и нажать клавишу “ENTER”. Включится зелёный световой индикатор “OK” на 5 секунд. В течении этого времени, повернуть ручку по часовой стрелке и открыть дверь.

## 7. СООБЩЕНИЕ О РАЗРЯДКЕ ВНУТРЕННИХ БАТАРЕЕК

Если внутренние батарейки почти разряжены (после открытия двери) включится красный световой индикатор “BATTERY” и прозвучит сигнал низкой тональности. После этого ещё можно провести несколько открытий двери, но советуем как можно быстрее заменить внутренние батарейки типа **alcaline**.

## 8. АВАРИЙНОЕ ОТКРЫТИЕ ПРИ РАЗРЯЖЕННЫХ ВНУТРЕННИХ БАТАРЕЙКАХ

В случае недостаточной зарядки внутренних батареек, продолжить аварийное открытие в следующем порядке:

- Приобрести новую батарейку типа alkaline на **9 Вольт типа LR61 (рис. 2)**;
- Поддерживая определённое давление прислонить контакты батарейки к соответствующим контактам клавиатуры. Будьте внимательны при соблюдении полярности контактов батарейки и клавиатуры (– батарейки соответствует большому контакту клавиатуры, а + батарейки соответствует маленькому контакту клавиатуры);
- Нажмите клавишу “ON” и введите личный персональный код. Нажмите клавишу “ENTER”;
- Для открытия двери повернуть ручку по часовой стрелке.

## 9. ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ ИМЕЮЩИХ АВАРИЙНЫЙ ЗАМОК:

### ОТКРЫТИЕ СЕЙФА С ПОМОЩЬЮ АВАРИЙНОГО КЛЮЧА

- Удалить маленькую этикетку помеченную буквой “E” (рис. 3);
- Вставить ключ и повернуть по часовой стрелке до конца. Повернуть ручку и открыть дверь.
- Держа дверь открытой, повернуть ручку пока ригеля не выйдут наружу. Вынуть ключ только после того как ручка была повернута **против часовой стрелки**.
- Приклеить этикетку “E” на своё место.

**Примечания:** Используйте аварийный ключ только в случае если вы забыли свой персональный код, затем введите новый код, используя инструкции из пункта 4.

## ВАЖНО !

- Советуем производить замену батареек один раз в год.
- Даже новые батарейки могут быть дефектными или иметь непродолжительный срок службы. Поэтому, в случае возникновения проблем с работой электронной системы, прежде всего произвести замену внутренних батареек
- Фирма-производитель отказывается от любой ответственности в случае невыполнения указаний данных в инструкции или неправильном использовании сейфа (в этих случаях гарантийное обслуживание аннулируется).

